



Фитинги цанговые серии RAP предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок с различными пневматическими элементами. Присоединение и разъединение трубки может повторяться многократно без использования инструментов.

Материал: латунь никелированная. Присоединение: резьба метрическая M5...M7 и трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8"...1/2" по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром  $\varnothing$  4...14 мм.

Рабочее давление –0.9...18 бар (в зависимости от сечения трубки). Температура эксплуатации –20...+80°C.

**01**

\* Резьба G



Резьба М  
(0104M5, 0104M6,  
0105M5, 0106M6, 0106M6)

0104M5	0106M5	011014
0104M6	0106M6	011038
010418	010618	011012
010414	010614	011214
0105M5	010818	011238
010518	010814	011212
010514	010838	011438
		011412

**01C**

\* Резьба R

01C0418	01C0818	01C1012
01C0414	01C0814	01C1218
01C0438	01C0838	01C1214
01C0618	01C0812	01C1238
01C0614	01C1018	01C1212
01C0638	01C1014	01C1438
01C0612	01C1038	01C1412

**02**

0204M5	020618	020818
020418	020614	020814
020414		

**03**

030400	030800	031200
030500	031000	031400
030600		

**04**

0204M5	020618	020818
020418	020614	020814
020414		

**05**

050400	050800	051200
050600	051000	051400

**06**

\* Резьба М и G

0604M5	060618	061038
0604M6	060614	061012
0604M7	060818	061214
060418	060814	061238
060414	060838	061212
0606M5	061018	061438
0606M6	061014	061412
0606M7		

**60 (удлиненный аналог модели 06)**

600418	600618	600818
	600614	600814
		600838
		601014
		601038

**06F**

06F0418	06F0618	06F0814
	06F0614	

**07**

070400	070800	071200
070600	071000	071400



**08 (уменьшитель)**



080604	081204	081404
080804	081206	081406
080806	081208	081408
081006	081210	081410
081008		081412

**08E (увеличитель)**



08E0406	08E0608
---------	---------

**09 (заглушка)**



090400	090800	091200
090600	091000	091400

**10**



100400	100800	101200
100600	101000	101400

**13**



Используется с болтами 407, 408, 409, дросселями 28А, 29А, 30А и регулятором 17602

1304M5	130638	131014
130418	130818	131038
1305M5	130814	131214
130518	130838	131238
130618		131212
130614		131412

**14**



Используется с болтами 407, 408, 409, дросселями 28А, 29А, 30А и регулятором 17602

1404M5	140818	141014
140418	140814	141038
140618	140838	
140614		

**15**



\* Резьба М и G

1504M5	150618	151014
1504M6	150614	151038
150418	150638	151214
1505M5	150818	151238
150518	150814	151212
1506M5	150838	151412

**16**



\* Резьба М и G

1604M5		
160418		
160618	160818	
160614	160814	161014
	160838	161038

**19**



\* Резьба R

190418	190614	190814
190618	190818	191014

**20**



\* Резьба М и G

2004M5	200618	200838
200418	200614	
200414	200818	201014
2006M5	200814	201038

**21**



\* Резьба М и G

2104M5	210618	210838
210418	210614	
210414	210818	211014
	210814	211038



22



\* Резьба M и G

2204M5	220818	221214
220418	220814	221238
220414	220838	221212
2206M5	221014	221438
220618	221038	221412
220614	221012	

25



250418	250618	250818
	250614	250814

27



270400	270600	270800
--------	--------	--------

33



330418	330618	330818
	330614	330814
		331014

34



340418	340618	340818
	340614	340814
		341014

15A



15AM5	15A18	15A38
15AM6	15A14	15A12

\* с серьгами 13, 14

33A



33AM5L	33A18	33A14
--------	-------	-------

\* с серьгами 13, 14

34A



34A18	34A14
-------	-------

\* с серьгами 13, 14

CAPP (Колпачек защитный)



CAPP.08	CAPP.10	CAPP.12
---------	---------	---------